




MEDIFY AIR MA-50 QUICK START GUIDE



What's in the box?



Filtration Unit

User Guide

Replacement Filter*

*Three year supply of filters may arrive in a separate shipment

How to Setup:

- Step 1:** Take the air purifier out of the box.
- Step 2:** Open the side panels and remove the plastic wrap around the filter, close panel.
- Step 3:** Place the air purifier on a firm, level surface.
- Step 4:** Plug the power cord into a standard AC outlet.
- Step 5:** To turn the air purifier on, press the power button.
- Step 6:** This air purifier has 4 fan speed settings. The higher the fan speed setting, the faster the air will be purified.

Best Practices:

- Always place the air purifier at least 6 inches away from walls and 3 feet from heat sources such as stoves, radiators, or heaters.
- Do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on any soft surface, like a bed, where openings may become blocked.
- For the greatest benefit, do not open windows when using the unit.
- For additional tips on operating your Air Filtration Unit in your home visit: aqmd.com/RAF.

Filter Replacement:

Replace filters *every 6 months* with genuine Medify Air filters.

For filter replacement instructions please refer to the user guide.

Replacement filters can be purchased through the Medify website.



Questions/Concerns?

Medify Air offers a lifetime warranty on units and is more than happy to assist you with any issues that may occur.

[Register your unit for lifetime warranty](#)

When submitting warranty form, please type SCAQMD under order number

Email: info@medifyair.com

Phone: 1-888-258-1008



MEDIFY AIR MA-50



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

¿Qué hay en la caja?



unidad de
filtración

manual de
usuario

filtro de
repuesto*

*El suministro de filtros para tres años puede llegar en un envío separado

Como Instalar:

- Paso 1:** Sacar el purificador de aire de la caja.
Paso 2: Abrir el panel lateral y retirar el plástico que cubre el filtro; una vez retirado, cerrar el panel.
Paso 3: Colocar el purificador de aire sobre una superficie firme y nivelada.
Paso 4: Conectar el cable de alimentación a un tomacorriente estándar.
Paso 5: Para encender el purificador de aire, presionar el botón de encendido.
Paso 6: Este purificador de aire tiene 4 configuraciones de velocidad del ventilador. Cuanto mayor sea la configuración de velocidad del ventilador, más rápido el aire quedará purificado.

Mejores prácticas:

- Coloque siempre el purificador de aire al menos a 6 pulgadas de distancia de las paredes y a 3 pies de fuentes de calor como estufas, radiadores o calentadores.
- No bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera. No lo use sobre ninguna superficie blanda, como una cama, donde las aberturas pueden bloquearse.
- Para obtener el mayor beneficio, no abra las ventanas cuando utilice la unidad.
- Para obtener consejos adicionales sobre cómo operar su unidad de filtración de aire en su hogar, visite: aqmd.com/RAF.

Reemplazo de filtro:

Reemplace los filtros *cada 6 meses* con filtros Medify Air originales.

Para obtener instrucciones sobre el reemplazo del filtro, consulte el manual del usuario.

Los filtros de repuesto se pueden comprar a través del sitio web de Medify.



¿Preguntas/preocupaciones?

Medify Air ofrece una garantía de por vida para las unidades y estará encantado de ayudarle con cualquier problema que pueda surgir.

Registre su unidad para obtener garantía de por vida

Al enviar el formulario de garantía, escriba SCAQMD bajo el número de pedido

correo electrónico: info@medifyair.com

teléfono: 1-888-258-1008